ruedustore.fr

notice de pose

Store enrouleur Jour Nuit Box





Largeur toile



Supports fixation

Pose de face

Pose plafond

Limites dimensionnelles / Encombrement store replié

Coffre 85 mm



Coffre 100 mm



La taille du coffre varie en fonction des dimensions, mais aussi en fonction du tissu choisi (tableaux ci-dessous)

Attention à ne pas gêner l'ouverture des fenêtres.

Gamme tissus DREAM / SOFT / SPLENDOR :



Gamme tissus GLAMOUR / LUXURY / NAPA / MADEIRA:



Gamme tissus CLASSIC DIM OUT :



Contenu du colis



CLIPS

Largeur	Quantité
0-146 cm	2
147-194 cm	3
195-260 cm	4

IMPORTANT

Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriéeà la nature du support. Demandez éventuellement conseil à votre revendeur.

1 Traçage

POSE DE FACE



POSE PLAFOND



Respecter la symétrie du store sur la fenêtre
Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

2 Pose des supports

IMPORTANT

Pour le bon fonctionnement du store et pour sa bonne tenue,
il est IMPÉRATIF de respecter le nombre de supports livrés

Pose de face

Pose plafond

1 Percer et fixer les supports d'extrémité, **de niveau**, à 30 mm (± 15mm) des extrémités du store.
Le store est fourni avec 2 à 6 supports selon largeur.

2 Mise en place du store

Cliper le profil en le faisant pivoter du haut vers le bas.



3 Raccordement moteur

Se reporter à la notice fournie dans le colis.

1 Moteur filaire avec inverseur:

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.

ruedustore.fr

notice de pose

Store enrouleur Jour Nuit Box





Largeur toile



Supports fixation

Pose de face

Pose plafond

Limites dimensionnelles / Encombrement store replié

Coffre 85 mm



Coffre 100 mm



La taille du coffre varie en fonction des dimensions, mais aussi en fonction du tissu choisi (tableaux ci-dessous)

Attention à ne pas gêner l'ouverture des fenêtres.

Gamme tissus DREAM / SOFT / SPLENDOR :



Gamme tissus GLAMOUR / LUXURY / NAPA / MADEIRA:



Gamme tissus CLASSIC DIM OUT :



Contenu du colis



CLIPS

Largeur	Quantité
0-146 cm	2
147-194 cm	3
195-260 cm	4

IMPORTANT

Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriéeà la nature du support. Demandez éventuellement conseil à votre revendeur.

1 Traçage

POSE DE FACE



POSE PLAFOND



Respecter la symétrie du store sur la fenêtre
Vérifier l'horizontalité des supports à l'aide d'un niveau

2 Pose des supports

IMPORTANT

Pour le bon fonctionnement du store et pour sa bonne tenue,
il est IMPÉRATIF de respecter le nombre de supports livrés

Pose de face

Pose plafond

1 Percer et fixer les supports d'extrémité, **de niveau**, à 30 mm (± 15mm) des extrémités du store.
Le store est fourni avec 2 à 6 supports selon largeur.

2 Mise en place du store

Cliper le profil en le faisant pivoter du haut vers le bas.



3 Raccordement moteur

Se reporter à la notice fournie dans le colis.

1 Moteur filaire avec inverseur:

Le moteur est réglé en usine. Branchez le moteur au secteur et l'interrupteur.



- Si le sens de rotation ne correspond pas à l'indication donnée par l'inverseur : Permuter les fils marron et noir du câble d'alimentation moteur (1 et 2)

2 Moteur radio avec télécommande:

		230 V / 50 Hz
1	phase	Marron
2	neutre	Bleu
3	terre	Vert-jaune