

ruedustore.fr


notice de pose

store banne coffre Ultima






Encombrement




Inclinaison mini 15°
pour avancée de 4m

Inclinaison



Console

Outillage nécessaire



Remarques

PRÉCONISATIONS PARTICULIERES

- Repliement impératif de la banne si le vent atteind une force 4 (35 km/h)
  En manœuvre motorisée : utilisation fortement conseillée de l'automatisme vent et réglage du seuil de l'anémomètre sur 35 km/h maxi.

TECHNIQUES DE FIXATION CONSEILLEES


ATTENTION

Compte tenu de la diversité des supports (brique, parpaing, ciment,...) et de leur difficulté d'identification, vous devez observer des précautions particulières lors de la pose, afin d'utiliser la cheville appropriée à la nature du support. Demandez éventuellement conseil à votre revendeur :

- Privilégier, dans la mesure du possible, la pose sur du béton.


- Matériaux creux (brique, parpaing, ...)
  Utiliser exclusivement des chevilles chimiques d'une longueur suffisante pour traverser au moins 2 alvéoles (= mini 120 mm) et des goujons (tiges filetées) de 12 mm de diamètre.
  - Injecter la quantité matière préconisée par le fournisseur de chevilles.
  - Introduire la tige avec son écrou en utilisant le support du store comme gabarit.
  - Laissez prendre le temps indiqué sur la cartouche et fixez les supports en approchant les écrous à la main.


Contenu du colis





NBRE DE BRAS	2 BRAS	
LHT / TOMBEE	Jusqu'à 4785 mm	de 4786 à 5960 mm
Jusqu'à 2500	2 Consoles	3 Consoles 1 Berceau Plastique
3000		5 Consoles 1 Berceau Plastique
3500	4 Consoles	
4000*		


RAPPEL : les berceaux compensateurs doivent IMPÉRATIVEMENT être positionnés en face d'une couture de toile et à proximité d'une console de pose.

Console (C) pose de face	Console (C) pose plafond
	
BERCEAUX COMPENSATEURS	
	










Préparation

1 Placez votre banne FETUNA en situation au pied de l'emplacement de pose. La hauteur de pose doit permettre un passage sous la barre de charge de 1800 mm mini (2100 mm conseillé).

2 Mettre en place un cordeau de niveau simulant la position finale du store.


3 Positionnez momentanément les consoles de pose sur le tube carré.

4 Mesurez la position respective des consoles afin de reporter ces cotes au mur.




Fixation

1 Positionnez les consoles sur un même axe, à 50 mm minimun d'un retour de toit. Attention prévoir 50 mm pour poser l'auvent après la Banne.



2 Tracez l'entraxe 122 mm, percez. Fixez ensuite les supports et les cales si nécessaire. Avant serrage complet, vérifiez la position verticale des supports et des cales, en jouant avec la latitude permise par les trous oblongs.

Il est préférable d'utiliser des vis M12 dans les 2 trous extérieurs (distants de 122 mm) de la console.




Montage

1 Présentez votre banne FETUNA face aux consoles. Faites reposer le côté inférieur du tube carré sur la lèvre inférieure de la console.


2 Engagez l'ensemble jusqu'à buter au fond des consoles en effectuant un mouvement de rotation.

3 En tombée 3500 et 4000 avec lambrequin enroulable, insérer une entretoise (livrée à part dans le colis) dans le support en appui sur le tube carré. L'entretoise permettant de limiter le jeu entre le tube et la vis et éviter la déformation de celui-ci.

4 Mettez en place la visserie sur chaque console. Serrez, la vis se prend dans l'écrou serti dans la console de pose.



avec lambrequin enroulable tombée de 3500 et 4000




IMPORTANT : BLOCAGE IMPERATIF AVANT OUVERTURE DU STORE

Réglage et préconisations particulières

RÉGLAGE DE LA BANNE AVEC BRAS JUSQU'A 3500 DE TOMBEE

Le réglage de l'inclinaison et de l'horizontalité de la barre de charge s'effectue store déplié.
Dans le cas d'un store motorisé, procédez préalablement au raccordement au secteur pour dérouler la toile.

Pour se loger correctement dans la barre de charge, les bras doivent être dans l'alignement du tube carré.
Ce réglage est fait en usine. Si toutefois un réglage est nécessaire,
déployez le store d'environ 300 à 500 mm et :



- Desserrez les écrous 1 et 2 à l'aide d'une clé de 19.

  Pour régler l'inclinaison, soulager l'effort sur le bras en le soutenant (opération à effectuer par deux personnes).

- Pour relever les articulations centrales, vissez la bague de réglage 3 contre le bras.
- Revissez l'écrou 1 jusqu'à ramener l'articulation centrale à une hauteur lui permettant de se loger librement dans l'alignement du tube carré 4.
- Mettez la bague 3 en contact avec le support de bras.

> ATTENTION
>
> Dans le cas d'un **bras avec éclairage LED**, relever suffisamment l'articulation centrale de manière à ce que le câble situé sous le bras ne touche pas la sous-face lors du repliement du store.


Une fois le réglage effectué, resserrez les écrous 1 et 2 avec la clé.

RÉGLAGE DE LA BANNE AVEC BRAS DE TOMBEE 4000 OU BRAS A PARTIR DE 3000 AVEC LAMBREQUIN ENROULABLE

Le réglage de l'inclinaison et de l'horizontalité de la barre de charge s'effectue store déplié.
Dans le cas d'un store motorisé, procédez préalablement au raccordement au secteur pour dérouler la toile.

Desserrez l'écrou supérieur et l'écrou inférieur 1 à l'aide d'une clé plate de 19

Pour régler l'inclinaison, soulager l'effort sur le bras en le soutenant (opération à effectuer par deux personnes).



Le réglage s'effectue en serrant ou en desserrant la vis de réglage 2 à l'aide d'une clé 6 pans de 6

Pour une tombée de 4000, régler l'inclinaison des bras à 15° minimum


Une fois le réglage effectué, resserrez les écrous 1 avec la clé.

Réglage et préconisations particulières (suite)

Pour se loger correctement dans la barre de charge, les coudes des bras doivent être dans l'alignement du tube carré, ce réglage est fait en usine.

Si toutefois un réglage est nécessaire, déployez le store d'environ 300 à 500 mm et :

- Desserrez les écrous 1 à l'aide d'une clé de 19.
- Insérez une cale entre l'articulation haute et le support de bras **SUR LE GOUJON INFÉRIEUR** pour réhausser la position des coudes. Ces cales sont livrées en accessoires et existent en 2 épaisseurs : cale percée (ep. : 0,5mm) et cale non-percée (ep. : 1mm)
- Resserrez les écrous 1 et refermer le store banne pour vérifier le bon fonctionnement.




ORIENTATION DE LA BARRE DE CHARGE

Ce réglage s'effectue toile complètement déroulée. Des lumières sur chaque main permettent d'orienter la barre de charge en position.


- Lorsque la toile est détendue et repose sur les bras,desserrez les écrous 2 des mains (clé de 13).
- A l'aide de la manivelle ou du moteur, enroulez lentement la toile jusqu'à ce que la barre de chargesoit correctement orientée.
- Rebloquez les écrous 2, refermez le store et vérifiez la position du coffre. Recommencez l'opération si nécessaire.

ATTENTION : ne pas desserrer l'écrou 1



Dans les cas d'inclinaison faible et si la barre de charge ne ferme pas bien, procédez comme suit :

- Ces opérations s'effectuent toile complètement déroulée.
- Lorsque la toile est détendue et repose sur les bras, desserrez les écrous 2 des mains.
- Insérez les vis poelier 3 dans les lumières.
- Serrez les écrous 4: ils doivent être en butée sur la partie haute des lumières.
- Resserrez les écrous 2 en butée sur la partie basse des lumières.




BERCEAUX COMPENSATEURS

Le berceau compensateur fait office de butée centrale pour compenser la flèche du tube et de la barre de charge.

Une came de recentrage est fournie avec chaque berceau.

Si l'inclinaison de la toile conduit à ce que la barre de charge flèche et ne ferme pas correctement sur l'auvent :

- Placez la came de recentrage 1 avec son écrou losange 2 sur la barre de charge, en face du berceau.
- Glissez la came de recentrage en face du berceau puis bloquez-la dans la rainure en serrant la vis 3.
  La came, en prenant appui sur le nez du berceau, guidera la barre de charge vers le haut lors de la fermeture du coffre 4.



Sous face


MONTAGE DE LA SOUS FACE

Mise en place des supports clipables

- Placez les supports de sous face 1 au milieu de chaque laize de toile entière. Ce pas de 1180 mm peut varier pour tenir compte des composants déjà en place sur le tube carré.


> ATTENTION
> Dans tous les cas, les supports de sous face doivent être assez éloignés des coutures.

- Présentez les supports dans la rainure centrale 2 et les faire pivoter en effectuant un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre en prenant soin une fois l'opération terminée que le logement d'écrou 3 soit dirigé vers le mur.



Mise en place de la sous face

- Présentez l'ensemble sous-face sous le tube carré puis clippez les supports de sous face.




Réglage de la fermeture du coffre

Si votre barre de charge ne passe pas correctement sous la sous face à la fermeture

2 possibilités de réglage :

- (A) si le tube carré entraîne une déformation de la sous face vers le bas, vous pouvez remonter la sous face de quelques mm : soulevez les supports 1, puis pincez-les sur le tube carré en bloquant la vis et l'écrou 2 fournis.
- (B) re-réglez la barre de charge en la pivotant de quelques degrés par rapport aux mains (voir page 4 pour l'orientation de la barre de charge).




Manoeuvre du lambrequin enroulable

MANOEUVRE MANUELLE

Manœuvrer le lambrequin en tirant l'anneau vers le bas.

Pour le remonter,tirer un petit «coup sec» vers le bas afin de débloquer le mécanisme et laisser remonter la toile en l'accompagnant jusqu'à son enroulement complet dans le coffre

Ne jamais lâcher l'anneau pour remonter la toile.
Risque de détérioration du mécanisme.
Toujours accompagner l'enroulement de la toile dans le coffre




MANOEUVRE RADIO (voir paragraphe suivant)

Motorisation

Pour le branchement et le réglage de votre moteur, reportez-vous à la notice du constructeur jointe au colis.

MANOEUVRE ELECTRIQUE FILAIRE OU RADIO

Les fins de course de ce store ont été pré-réglées en atelier.
Si, toutefois, il vous fallait affiner ces réglages, consulter la notice jointe au colis.




MANOEUVRE ELECTRIQUE A COMMANDE DE SECOURS

La fin de course haute se fait sur un microcontact, fixé sur l'embout de coffre (sauf en banne 2 bras électrique Radio). Assurez-vous que le contact se fait bien et que le moteur n'est plus alimenté.
Pour régler la fin de course basse, consulter la notice du constructeur jointe au colis.

Ne pas toucher au bouton qui agit sur la fin de course haute.
Monter l'anneau en le goupillant dans le manchon.


AFFECTATION DE LA TELECOMMANDE 4 CANAUX

Si votre store banne possède un éclairage (bras led ou lumisoft), un lambrequin enroulable ou un chauffage, l'affectation des canaux de la Télis4 est préréglée en fonction des équipements radio RTS présents.



RACCORDEMENT DU LAMBREQUIN ENROULABLE RADIO


Votre store comprend un lambrequin enroulable à manœuvre électrique. Le fil d'alimentation du moteur du lambrequin est précâblé et sort par l'un des supports de bras.




1. Enlever le bouchon sans fil du caisson
2. Passez le fil moteur dans le presse étoupe du bouchon
3. Raccordez ensuite les cosses entre elles
4. Refermer la gaine de protection en serrant le collier rilsan
5. Remettre en place le bouchon du caisson
6. Serrer le presse étoupe pour assurer l'étanchéïté


Motorisation (suite)

Ôtez la protection
sur les doubles faces



Basculer le boitier
et le "coller" **derrière**
le tube carré.





Mettre en place les supports de câbles livrés en accessoires.

Raccorder au secteur 230V

Les fins de course du lambrequin ont été pré-réglées en atelier.
Si, toutefois, il vous fallait affiner ces réglages,
consulter la notice jointe au colis.