



Prise de mesures


Store enrouleur Premium XXL



Le jargon du storiste


- ❶ Largeur totale du store, hors tout, mécanisme compris
- ❷ Largeur de la toile = largeur du store **- 10 cm***
* Correspond à l'encombrement des 2 supports de chaque côté
- ❸ Hauteur totale du store, totalement déplié, mécanisme compris

Supports




Encombrement


Pose plafond



Pose face



Au dessus de la fenêtre
(de face ou au plafond)




En baie



A vous de jouer !

Choisissez le type de pose:

A Pose de face ou plafond



- La largeur du store = largeur totale de la fenêtre **3** + **15 cm** afin de couvrir ta totalité de le fenêtre.

- La hauteur **4** : mesurer du haut du store jusqu'en bas de la fenêtre.




Prévoir un espace d'**au moins 19 cm** (pose plafond) ou **17 cm** (pose de face) au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store le replié, il soit possible d'ouvrir la fenêtre correctement.



Prenez en compte la saillie de la poignée. Choisissez l'option "tissu éloigné de la vitre" pour éviter que la poignée ne gêne quand le store descend.

B Pose en baie



- La largeur du store = largeur de l'encadrement **5** - **0,5 cm** pour faciliter la manipulation du store.

- La hauteur du store = hauteur de l'embrasure **6** .



Prenez en compte la poignée lors de la manipulation. Laissez un espace suffisant d'**au moins 19 cm** (pose plafond) ou **17 cm** (pose de face) au dessus de la fenêtre pour qu'une fois le store remonté, il soit possible d'ouvrir la fenêtre.