Prise de mesures

Store enrouleur Premium XL

10/2022



Le jargon du storiste



1. Largeur totale du store (hors tout) compris mécanisme

2. Largeur de la toile
   = Largeur du store - **4,1 cm*** en manœuvre chaînette
   = Largeur du store - **4,6 cm*** en manœuvre moteur
   = Largeur du store - **5,3 cm*** en manœuvre manivelle
   *4,1 cm = 2,0 cm côté manœuvre et 2,1 cm de l'autre côté
   *4,6 cm = 2,5 cm côté manœuvre et 2,1 cm de l'autre côté
   *5,5 cm = 3,2 cm côté manœuvre et 2,1 cm de l'autre côté

3. Hauteur totale du store (totalement déplié) compris mécanisme

Les supports de pose

Support **PREMIUM I**



Support **PREMIUM II**



*Guidage par câbles : ajouter 18 mm à la largeur du support

Utilisation des supports



Encombrement du store replié

Permet de vérifier la place disponible au-dessus d'une fenêtre

Support **PREMIUM I**



Pose de face



Pose plafond

Support **PREMIUM II**



Pose de face



Pose plafond

Les types de pose



Sur le battant de la fenêtre

Largeur toile = largeur vitre
Largeur store = voir calcul page 1
Hauteur Store= hauteur du battant

Attention
Le store doit être placé de manière à ne pas gêner la prise en main de la poignée de la fenêtre.



Au-dessus de la fenêtre ou au plafond

Largeur store = largeur fenêtre + 10 cm
Hauteur Store
pour fenêtre
= jusqu'au bas de la fenêtre
pour porte-enêtre
= jusqu'au sol



En baie

Largeur store
= largeur encadrement - 0,5 cm
Hauteur Store
= hauteur embrasure