prise de mesure

Volet Roulant DESIGN



Dimensions Mini - Maxi

	Mini	Maxi
Largeur	60 cm	300 cm
Hauteur	50 cm	285 cm

Dimensions des coulisses (en mm)



Les différents types de pose

Pose enroulement extérieur



Pose façade



À vous de jouer !

Choisissez le type de pose

A Pose enroulement extérieur (entre murs)



Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur = largeur mesurée la plus petite **- 0,5 cm**

Pose enroulement extérieur (suite)



précaution pour la mesure
Attention à la pente de l'appui de fenêtre et à la position des coulisses en enroulement INTEREIUR

Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteurla plus petite.

Hauteur = hauteur mesurée la plus petite **- 0,5 cm**

La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.

Hauteur (coffre compris)	Taille coffre
60-130 cm	13.7 cm
131-180 cm	15 cm
181-220 cm	16.5 cm
221-285 cm	18 cm



B Pose en façade



Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus grande.
Ajouter 12 cm.

Largeur = largeur mesurée **+ 12 cm**



Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus grande.
Ajouter la hauteur du coffre (voir tableau ci-dessous).

Hauteur = hauteur mesurée **+ hauteur de coffre**

La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.

Hauteur ouverture	Hauteur coffre (à ajouter)
60-130 cm	14 cm
131-180 cm	15 cm
181-220 cm	17 cm
221-285 cm	18 cm