



prise de mesure

Volet Roulant TRAD'EASY




Lame ADP55 mm




Dimensions Mini - Maxi

	Mini	Maxi
Largeur	55 cm	450 cm
Hauteur	50 cm	300 cm





Consoles



Les différents types de pose


Dimensions des coulisses (en mm)



À vous de jouer !

Choisissez le type de pose


Pose enroulement extérieur ou intérieur - - - - -



Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite. Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm




Mesurer la HAUTEUR

Mesurer la hauteur sous tulipe. Ajouter 5 cm à la hauteur sous tulipe.

Hauteur = hauteur mesurée sous tulipe + 5 cm

précaution pour la mesure
Attention à la pente de l'appui de fenêtre et à la position des coulisses en enroulement INTERIEUR

! Encombrement tablier enroulé - - - - -



Le diamètre d'encombrement du tablier enroulé dépend de la hauteur du volet

Hauteur volet (sous tulipe)	Diamètre d'encombrement
120-180 cm	21 cm
181-250 cm	22 cm
251-300 cm	25 cm