


notice de pose

Volet Roulant
Classic Alu & Pvc





Lames aluminium

Limites

	Mini	MAXI
Largeur	50 cm	370 cm
Hauteur	50 cm	295 cm


Dimensions des coulisses

Le type de coulisses dépend de la largeur du volet.




Taille du coffre

La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.



Hauteur	Taille coffre
55-155 cm	15 cm
156-205 cm	16,5 cm
206-255 cm	18 cm
256-295 cm	20,5 cm




Lames PVC

Limites


	Mini	MAXI
Largeur	50 cm	180 cm
Hauteur	50 cm	295 cm

Dimensions des coulisses




Taille du coffre

La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.



Largeur < 120 cm	Largeur ≥ 120 cm
C = 15 cm Hauteur 185 cm	C = 15 cm Hauteur 155 cm
C = 16,5 cm Hauteur 245 cm	C = 16,5 cm Hauteur 215 cm
C = 18 cm Hauteur 295 cm	C = 18 cm Hauteur 275 cm
	C = 20,5 cm Hauteur 295 cm




XXL (Alu) -----

Limites


	Mini	MAXI
Largeur	55 cm	400 cm
Hauteur	60 cm	245 cm

Dimensions des coulisses




Taille du coffre


La taille du coffre dépend de la hauteur du volet.




Hauteur	Taille coffre
60-170 cm	18 cm
171-245 cm	20,5 cm




Dispositions -----



Enroulement
extérieur





Enroulement
intérieur




Façade

Perçage coulisses -----



Mesurer




Mesurer la LARGEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la largeur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la largeur la plus petite.

Largeur volet = largeur mesurée la plus petite - 0,5 cm

* Cas de la pose en façade (voir «Dispositions») :

Largeur volet = largeur mesurée la plus petite + 14 cm



Mesurer la HAUTEUR

Mesurer à plusieurs endroits et retenir la hauteur la plus petite.
Déduire 0,5 cm (jeu) à la hauteur la plus petite.

Hauteur volet = hauteur mesurée la plus petite - 0,5 cm


* Cas de la pose en façade :

Hauteur store = hauteur mesurée la plus petite + hauteur de coffre
(voir page 1)

précaution pour la mesure


Attention à la pente de l'appui de fenêtre
et à la position des coussins en enroulement INTÉRIEUR

- 1 Vérifier les dimensions et s'assurer du libre passage du coffre en largeur en le présentant dans l'ouverture.



2A MANŒUVRE PAR MOTEUR


Tracer et percer le trou de passage du câble avec un foret de $\varnothing 8$ mm.




2B MANŒUVRE PAR MANIVELLE

Tracer et percer le trou de passage de la genouillère.
Percer avec un foret de $\varnothing 13$ mm de l'intérieur vers l'extérieur.


repérer le côté de la manœuvre
(droite ou gauche vu de l'intérieur).




Tenir compte de la côte **A**
relevée sur le caisson pour
repérer le perçage de la
manœuvre.



3 Ôter le film de protection du coffre.




4 Emboîter les coulisses dans les pattes du coffre.




5 Présenter le volet dans l'ouverture et
passer le câble ou la tige dans le trou
effectué précédemment.

Mettre de niveau et caler l'ensemble.



6 Fixer les coulisses avec les vis adéquates
(coulisses déjà percées).



Percer avec un
foret de $\varnothing 6$ mm.

Serrer les vis sans
les bloquer.

VIS DE FIXATION PRÉCONISÉES

Bois, alu, PVC	TC* 4 x 20
Maçonnerie	TC* 4 x 32 + cheville $\varnothing 6$

*TC : Tête cylindrique

7A MANŒUVRE PAR MOTEUR


Effectuer les branchements électriques conformément à la notice spécifique jointe.

Réglage et finition :

- Vérifier le parallélisme.
- Bloquer les vis de fixation.
- Faire un essai de fonctionnement.
- Afin de profiter pleinement des performances thermiques des produits et de satisfaire aux exigences de la classe 5 de perméabilité à l'air, réaliser un joint silicone périphérique (entre tableau et coulisses et autour du coffre).

7B MANŒUVRE PAR MANIVELLE

Ajuster la longueur de la tige de la genouillère de manière à ce qu'elle traverse le treuil.



Engager la tige hexagonale dans le treuil.

